

BCX38

PRO^{ELECTRONICS®}**USER**

WWW.PRO-USER.COM

OPERATING MANUAL	P.2
BEDIENUNGSANLEITUNG	P.11
GEBRUIKSAANWIJZING	P.20
MODE D'EMPLOI	P.29



BATTERY FOR PORTABLE COMPRESSOR COOLER COOLX 38
For use of the CoolX 38 without an external power supply



BATTERIE FÜR TRAGBARE KÜHLBOX COOLX 38
Für die Verwendung der CoolX 38 ohne externe Spannungsversorgung



BATTERIJ VOOR DRAAGBARE KOELBOX COOLX 38
Voor gebruik van de CoolX 38 zonder externe stroomvoorziening



BATTERIE POUR GLACIÈRE PORTABLE COOLX 38
Pour l'utilisation du CoolX 38 sans alimentation externe



Read this manual before using this product.

CONTENTS

Introduction	P.3
Important instructions	P.3
Package contents	P.4
Technical description	P.4
Technical specifications	P.5
Installation & operation	P.6
Environment	P.10
Warranty	P.10

INTRODUCTION

The BCX38 battery for the portable compressor cooler CoolX 38 is a member of Pro-User Electronics' family of advanced mobile coolers. Your Pro-User Electronics BCX38 battery allows you to refrigerate and freeze your products on the go without an external power supply. As a bonus, we have included 2 USB ports for powering or charging, for example, your navigation system, cell phone, tablet or any other USB device.

We have taken numerous measures in quality control to ensure that your product arrives in top condition and will perform to your satisfaction.

IMPORTANT INSTRUCTIONS



Please carefully read and follow the safety and operating instructions. Not following these instructions may result in a serious accident, including damaged property, serious or even fatal injuries. If the device is passed on to another person, this manual must also be handed over with it.

Pro-User Electronics accepts no liability for direct or indirect damage caused by faulty assembly or connection, a usage of damaged or altered products, a usage for purposes other than described and especially caused by failure to follow these instructions.


General:

- The battery should be fully charged before installing it into the refrigerator for use.
- Electrical devices are not toys. Keep the product away from children.
- Only use the product as intended and for purposes described in the manual.
- After opening the package, examine all parts for visible damage. If you have found any damage, please contact the company you purchased this unit from.
- The device must always be on a flat, stable and dry surface.
- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The device is not suitable for commercial use.
- Do not expose the battery to rain.
- When the battery is discarded, please keep the battery away from fire to prevent accidents, and send the battery to the designated place for disposal
- Charging, output discharge and storage at a temperature between -20 and 45 ° C. Operation or storage of the battery at a temperature lower than or higher than the allowable operating or storage temperature of the battery will result in a reduction of the service life of the battery.
- Do not use the battery to power devices with a power higher than 100W. In the event of overpower, the battery will automatically stop the output, which will affect the duration of operation.
- The battery needs to be fully charged before its storage. In the case of long-term storage of the battery, the battery should be fully charged every three months as a minimum. After longtime storage, in order to reach its full capacity, the battery should be charged and discharged for several times before putting it into operation again.

PACKAGE CONTENTS


- 1x BCX38 battery for portable compressor cooler CoolX 38
- 1x Battery charger
- 1x User manual

TECHNICAL DESCRIPTION



- 1) Power Switch
- 2) USB Output QC3.0
- 3) State of charge indicator
- 4) USB Output QC3.0
- 5) Charge input

TECHNICAL DESCRIPTION




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input DC solar	Max. 28V / Max. 10A
Input DC voltage	12V- 24V DC
Rated capacity	13 Ah
Nominal voltage	14.4V
Maximum charging voltage	16.8V DC
Maximum charging current	3A
USB output	5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
Recommended capacity solar panel	100W
Input battery charger	100V - 240V AC
Battery life ECO mode refrigeration	+/- 8 hours
Battery life ECO mode freezing	+/- 4 hours


INSTALLATION & OPERATION

Battery installation:


1) Remove the screws




2) Remove the cover plate




3) Refit the screws to fix the battery back cover




4) Push the battery into the CoolX 38



5) Press the battery removing/refitting handle to ensure that the battery is installed in place



6) Remove the battery: pull the battery removing/refitting handle outward and remove the battery from the battery back cover



INSTALLATION & OPERATION

Options for charging and powering cool box

- 1) The DC power interface of the refrigerator is connected to the external power source for power supply and charging the battery.
 - When the refrigerator is connected to the AC100-240V power supply through the power adapter or it is connected to the car power supply through the DC power cord, the refrigerator will start refrigeration while charging the battery pack (only when the refrigerator operating current is lower than 3.5A, charging of battery pack will be started), and the battery icon on the refrigerator display screen will flash to indicate the charging status; when the battery icon stops flashing, it indicates that the charging has stopped or the battery is fully charged.
- 2) The power interface of the solar panel of the refrigerator is connected to the solar panel (optional if the power interface of the solar panel is provided with this function) for power supply and charging.
 - When the refrigerator is connected to the solar panel, ensure that the battery pack is properly installed in the refrigerator; otherwise the refrigerator will not work normally.
 - The solar panel can only charge the battery pack on the refrigerator, but cannot supply power to the refrigerator alone. When the battery pack is being charged, the battery icon on the refrigerator display screen will flash to indicate the charging status; when the battery icon stops flashing, it indicates that the charging has stopped or the battery is fully charged.
 - The maximum voltage output of the solar panel should not exceed 28V and the maximum current should not exceed 10A; otherwise this may result in damages of the refrigerator controller and any failure of the refrigerator. DC18V, 100W/200W solar panels are recommended.
 - When the solar panel is used to charge the refrigerator, the refrigerator must be kept at a cool place and be protected against sunlight, so as to avoid overheating of the refrigerator thus to result in any failure.
- 3) The battery pack is charged separately
 - When the battery pack is being charged separately, the SOC indicator lamp of the battery will flash to indicate the charging status; when the SOC indicator lamp stops flashing and all indicator lamps are lit, it indicates that the battery is fully charged.
 - When the battery charger is used to charge the battery separately, the dedicated charger designated by this company must be used.

INSTALLATION & OPERATION

Precautions in operation

- When using the battery for the first time, the battery needs to be turned on. Press and hold the battery switch for 2 seconds, the battery indicator will light up, indicating that the battery is turned on.
- The battery should be recharged after it is removed from use for a long time, so as to maintain a sufficient SOC before providing power supply to the refrigerator.
- A too low ambient temperature (below 0° C) will affect the battery capacity.
- Charging protection: the charging temperature range of this product is 5-45° C. When the charging temperature is lower than 3° C or higher than 47° C, the system will automatically stop charging; when the temperature is higher than 5° C, the charging operation and system operation will be restored.
- Output protection: the output temperature range of this product is set as 0-45° C. When the temperature is lower than -15° C or higher than 63° C, the output will be stopped, and the system will automatically stop discharging and will only restore the output when the temperature reaches 0° C.
- Please fully charge your battery before its storage, charge this product every three months, and store it in a cool, dry place at a storage temperature between -20° C and 45° C.
- If the battery power is low and the refrigerator automatically shuts down, please recharge the battery in time.
- Backup power: serving as an UPS, the lithium battery can enable the refrigerator to work properly even when it is disconnected from the power supply.
- When the battery or car cooler is not used for a long time, please turn off the battery. Press and hold the battery switch for 2 seconds, the battery indicator will turn off.
- When the battery is installed on the refrigerator and is connected to the DC12/24 or the solar panel, if you desire to speed up the battery charging, you can turn off the refrigerator or change the refrigeration mode to ECO mode.
- It is not allowed to power the refrigerator and battery using both the DC12/24V power source and the solar panel power at the same time! Otherwise, it will seriously damage both the refrigerator and the battery, and even cause personal injuries.

INSTALLATION & OPERATION

Economic power supply by battery

- Pre-departure refrigeration and charging: Before departure, it is recommended to fully charge the battery and start the refrigerator for refrigeration in advance. Before using the lithium battery for power supply, put food and drink into the refrigerator and cool them down to the appropriate temperature, which will maximize the duration of power supply to the refrigerator and save energy in outdoor activities.
- Change the refrigerator operation mode to ECO mode.
- With refrigerator working with the battery power, when the error code ER1 appears on the refrigerator display screen, it indicates that the battery power is too low and the battery fails to drive the refrigerator to work, in which case the battery needs to be recharged in time.

Factors affecting the service life of battery

- Disconnect the battery: The battery output can be disconnected by removing the battery or turning off the battery switch (push 2 seconds), so as to prevent self-discharge. This device can be operated using an adapter connected to a household socket or a vehicle power supply when no battery is available. Note: if the battery is to be deactivated for more than one month, please fully charge it in advance.
- Charging, output discharge and storage at a temperature between -20 and 45 ° C. Operation or storage of the battery at a temperature lower than or higher than the allowable operating or storage temperature of the battery will result in a reduction of the service life of the battery.
- Do not use the battery to power devices with a power higher than 100W. In the event of overpower, the battery will automatically stop the output, which will affect the duration of operation.
- The battery needs to be fully charged before its storage. In the case of long-term storage of the battery, the battery should be fully charged every three months as a minimum. After long-time storage, in order to reach its full capacity, the battery should be charged and discharged for several times before putting it into operation again.

ENVIRONMENT



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

WARRANTY

Pro-User Electronics warrants this product for a period of 2 years from the date of purchase to the original purchaser. Warranty is not transferable. Warranty covers defect against workmanship and materials only. To obtain warranty service, please return the unit to the place of purchase or authorized Pro-User Electronics dealer together with your proof of purchase. The warranty is void if the product has been damaged or not used as described in this manual. Warranty is void if a non-authorized repair has been performed. Pro-User Electronics makes no other warranty expressed or implied. Pro-User Electronics is only responsible for repair or replacement of the defective product and is not responsible for any consequential damage or inconvenience caused by the defect.

Contact information:

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
The Netherlands
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics is part of Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM



Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

INHALT

Einleitung	P.12
Wichtige Anweisungen	P.12
Packungsinhalt	P.13
Technische Beschreibung	P.13
Technische Daten	P.14
Installation und Betrieb	P.15
Umwelt	P.19
Garantie	P.19

EINLEITUNG

Die BCX38 -Batterie für die tragbare Kompressorkühlbox CoolX 38 ist ein Mitglied der Familie der fortschrittlichen mobilen Kühlboxen von Pro-User Electronics. Mit der BCX38 -Batterie von Pro-User Electronics können Sie Ihre Produkte unterwegs kühlen und einfrieren, ohne dass Sie eine externe Stromversorgung benötigen. Als Bonus haben wir 2 USB-Anschlüsse eingebaut, über die Sie z.B. Ihr Navigationssystem, Ihr Handy, Ihr Tablet oder ein anderes USB-Gerät mit Strom versorgen oder aufladen können.

Wir haben zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätskontrolle ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt in bestem Zustand ankommt und zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.

WICHTIGE ANWEISUNGEN



Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Unfällen mit Sachschäden, schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Wenn das Gerät an eine andere Person weitergegeben wird, muss auch diese Anleitung mitgegeben werden.

Pro-User Electronics übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage oder einen fehlerhaften Anschluss, eine Verwendung von beschädigten oder veränderten Produkten, eine Verwendung für andere als die beschriebenen Zwecke und insbesondere durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.


Allgemeines:

- Die Batterie sollte vollständig aufgeladen sein, bevor Sie sie in das Gerät einbauen und benutzen.
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Benutzen Sie das Produkt nur wie vorgesehen und für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden gefunden haben, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Das Gerät muss immer auf einer ebenen, stabilen und trockenen Oberfläche stehen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
- Setzen Sie die Batterie nicht dem Regen aus.
- Wenn Sie die Batterie entsorgen, halten Sie sie bitte von Feuer fern, um Unfälle zu vermeiden und bringen Sie die Batterie zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen Ort.
- Laden, Entladen und Lagern bei einer Temperatur zwischen -20 und 45 °C. Der Betrieb oder die Lagerung von Batterien bei einer Temperatur, die unter oder über der zulässigen Betriebs- oder Lagertemperatur der Batterie liegt, führt zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Batterie.
- Verwenden Sie die Batterie nicht zum Betrieb von Geräten mit einer Leistung von mehr als 100 W. Im Falle einer Überlastung schaltet die Batterie automatisch die Leistung ab, was die Betriebsdauer beeinträchtigt.
- Die Batterie muss vor der Lagerung vollständig aufgeladen werden. Bei langfristiger Lagerung einer Batterie sollte die Batterie mindestens alle drei Monate vollständig aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung sollte die Batterie um seine volle Kapazität zu erreichen, mehrmals geladen und entladen werden, bevor er wieder in Betrieb genommen wird.

PACKUNGSINHALT


- 1x BCX38 Batterie für tragbare Kompressorkühlbox CoolX 38
- 1x Ladegerät
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



- 1) Ein-/Ausshalter
- 2) USB-Ausgang QC3.0
- 3) Ladezustandsanzeige (SOC)
- 4) USB-Ausgang QC3.0
- 5) Ladungseingang

TECHNISCHE BESCHREIBUNG




TECHNISCHE DATEN

Eingang DC Solar	Max. 28V / Max. 10A
Eingangsspannung DC	12V- 24V DC
Nennkapazität	13 Ah
Nennspannung	14.4V
Maximale Ladespannung	16.8V DC
Maximaler Ladestrom	3A
USB-Ausgang	5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
Empfohlene Kapazität des Solarpanels	100W
Eingang Batterieladegerät	100V - 240V AC
Betriebsdauer der Batterie ECO-Modus Kühlen	+/- 8 Stunden
Betriebsdauer der Batterie ECO-Modus Gefrieren	+/- 4 Stunden


INSTALLATION & BETRIEB

Einbau der Batterie:


- 1) Entfernen Sie die Schrauben




- 2) Entfernen Sie die Abdeckplatte




- 3) Bringen Sie die Schrauben zur Befestigung der Batteriefachabdeckung wieder an.




- 4) Schieben Sie die Batterie in die CoolX 38



- 5) Drücken Sie den Griff zum Entfernen/ Einsetzen der Batterie, um sicherzustellen, dass die Batterie richtig eingesetzt ist.



- 6) Entfernen Sie die Batterie: Ziehen Sie den Griff zum Entfernen/Einsetzen der Batterie nach außen und nehmen Sie die Batterie aus der Batterieabdeckung heraus.



Optionen für das Aufladen und die Stromversorgung der Kühlbox

- 1) Die Gleichstromanschluss des Geräts wird zur Stromversorgung und zum Aufladen der Batterie an eine externe Stromquelle angeschlossen.
 - Wenn die Kühlbox über den Netzadapter an die Stromversorgung AC100-240V oder über das Gleichstromkabel an die Stromversorgung des Autos angeschlossen ist, beginnt die Kühlbox mit der Kühlung, während die Batterie geladen wird (nur wenn der Betriebsstrom der Kühlbox unter 3,5A liegt, wird der Ladevorgang der Batterie gestartet), und das Batteriesymbol auf dem Bildschirm der Kühlbox blinkt, um den Ladestatus anzuzeigen; wenn das Batteriesymbol aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass der Ladevorgang beendet oder die Batterie vollständig geladen ist.

- 2) Die Stromversorgung des Solarpanels in der Kühlbox wird mit dem Solarpanel verbunden (optional, wenn das Solarpanel mit dieser Funktion ausgestattet ist), um das Gerät mit Strom zu versorgen und zu laden.
 - Wenn die Kühlbox an das Solarmodul angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß in der Kühlbox installiert ist; andernfalls wird die Kühlbox nicht normal funktionieren.
 - Das Solarmodul kann nur die Batterie in der Kühlbox aufladen, aber nicht die Kühlbox allein mit Strom versorgen. Wenn die Batterie aufgeladen wird, blinkt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm der Kühlbox, um den Ladestatus anzuzeigen; wenn das Batteriesymbol aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass der Ladevorgang beendet ist oder die Batterie vollständig aufgeladen ist.
 - Die maximale Ausgangsspannung des Solarmoduls sollte 28 V und die maximale Stromstärke 10 A nicht überschreiten; andernfalls kann es zu Schäden an der Kühlgeräte-Steuerung und zu einem Ausfall des Kühlgerätes kommen. Es werden DC18V 100W/200W Solarmodule empfohlen.
 - Wenn das Solarpanel zum Aufladen der Kühlbox verwendet wird, muss die Kühlbox an einem kühlen Ort aufbewahrt und vor Sonnenlicht geschützt werden, um eine Überhitzung der Kühlbox zu vermeiden, die zu einem Ausfall führen könnte.

- 3) Die Batterie wird separat aufgeladen
 - Wenn die Batterie separat geladen wird, blinkt die SOC-Anzeigelampe der Batterie, um den Ladestatus anzuzeigen; wenn die SOC-Anzeigelampe aufhört zu blinken und alle Anzeigelampen leuchten, bedeutet dies, dass die Batterie vollständig geladen ist.
 - Wenn das Batterieladegerät zum separaten Laden der Batterie verwendet wird, muss das von diesem Unternehmen bezeichnete Ladegerät verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

- Wenn Sie die Batterie zum ersten Mal verwenden, muss sie eingeschaltet werden. Halten Sie den Batterieschalter 2 Sekunden lang gedrückt, die Batterieanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Batterie eingeschaltet ist.
- Wenn die Batterie längere Zeit nicht benutzt wurde, sollte sie aufgeladen werden, um einen ausreichenden SOC-Wert zu erhalten, bevor sie das Kühlgerät mit Strom versorgt.
- Eine zu niedrige Umgebungstemperatur (unter 0° C) beeinträchtigt die Kapazität der Batterie.
- Ladeschutz: Der Ladetemperaturbereich dieses Produkts beträgt 5-45° C. Wenn die Ladetemperatur unter 3° C oder über 47° C liegt, stoppt das System automatisch den Ladevorgang; wenn die Temperatur über 5° C liegt, werden der Ladevorgang und der Systembetrieb wieder aufgenommen.
- Ausgangsschutz: Der Ausgangstemperaturbereich dieses Produkts ist auf 0-45° C eingestellt. Wenn die Temperatur unter -15° C oder über 63° C liegt, wird die Ausgabe gestoppt, und das System stoppt automatisch die Entladung und stellt die Ausgabe erst wieder her, wenn die Temperatur 0° C erreicht.
- Bitte laden Sie Ihre Batterie vor der Lagerung vollständig auf, laden Sie dieses Produkt alle drei Monate auf und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Lagertemperatur zwischen -20° C und 45° C.
- Wenn die Batterieleistung niedrig ist und die Kühlbox sich automatisch ausschaltet, laden Sie die Batterie bitte rechtzeitig wieder auf.
- Notstromversorgung: Die Lithiumbatterie dient als USV und ermöglicht es, dass die Kühlbox auch dann ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Wenn die Batterie oder die Kühlbox längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie bitte die Batterie aus. Halten Sie den Batterieschalter 2 Sekunden lang gedrückt, dann schaltet sich die Batterieanzeige aus.
- Wenn die Batterie in der Kühlbox installiert und mit dem DC12/24 oder dem Solarpanel verbunden ist, können Sie die Kühlbox ausschalten oder den Kühlmodus auf ECO-Modus umstellen, um den Ladevorgang zu beschleunigen.
- Es ist nicht erlaubt, Kühlgerät und Batterie gleichzeitig über die DC12/24V-Stromquelle und das Solarpanel zu betreiben! Andernfalls werden sowohl die Kühlbox als auch die Batterie ernsthaft beschädigt und es kann sogar zu Personenschäden kommen.

Günstige Energieversorgung durch Batterie

- Kühlung und Aufladung vor der Abreise: Es wird empfohlen, die Batterie vor der Abreise vollständig aufzuladen und das Kühlgerät für die Kühlung im Voraus zu starten. Bevor Sie die Lithium-Batterie für die Stromversorgung verwenden, legen Sie Lebensmittel und Getränke in die Kühlbox und kühlen Sie sie auf die richtige Temperatur ab. Dadurch wird die Dauer der Stromversorgung der Kühlbox maximiert und Energie bei Aktivitäten im Freien gespart.
- Ändern Sie den Betriebsmodus der Kühlbox in den ECO-Modus.
- Wenn das Gerät im Batteriebetrieb arbeitet und der Fehlercode ER1 auf dem Display des Geräts angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterieleistung zu gering ist und die Batterie das Gerät nicht antreibt; in diesem Fall muss die Batterie rechtzeitig wieder aufgeladen werden.

Faktoren, die die Lebensdauer der Batterie beeinflussen

- Trennen Sie die Batterie ab: Der Batterieausgang kann durch Entnahme der Batterie oder durch Ausschalten des Batterieschalters (2 Sekunden drücken) unterbrochen werden, um eine Selbstentladung zu verhindern. Wenn keine Batterie vorhanden ist, kann das Gerät mit einem Adapter betrieben werden, der an eine Haushaltssteckdose oder eine Fahrzeugstromversorgung angeschlossen wird. Hinweis: Wenn die Batterie für mehr als einen Monat außer Betrieb genommen werden soll, laden Sie sie bitte vorher vollständig auf.
- Aufladen, Entladen und Lagern bei einer Temperatur zwischen -20 und 45 °C. Der Betrieb oder die Lagerung der Batterie bei einer Temperatur, die niedriger oder höher ist als die zulässige Betriebs- oder Lagertemperatur der Batterie, führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer der Batterie.
- Verwenden Sie die Batterie nicht zum Betrieb von Geräten mit einer Leistung von mehr als 100 W. Im Falle einer Überlastung schaltet die Batterie automatisch die Leistung ab, was die Betriebsdauer beeinträchtigt.
- Die Batterie muss vor der Lagerung vollständig aufgeladen werden. Bei langfristiger Lagerung der Batterie sollte die Batterie mindestens alle drei Monate vollständig aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung sollte die Batterie, um ihre volle Kapazität zu erreichen, mehrmals geladen und entladen werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird.

UMWELT



Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.

GARANTIE

Pro-User Electronics gewährt dem Erstkäufer für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantie deckt nur Verarbeitungs- und Materialfehler ab. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, senden Sie das Gerät bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an den Ort des Kaufs oder an einen autorisierten Pro-User Electronics-Händler zurück. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet wurde. Die Garantie ist nichtig, wenn eine nicht autorisierte Reparatur durchgeführt wurde. Pro-User Electronics übernimmt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Pro-User Electronics ist nur für die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts verantwortlich und haftet nicht für Folgeschäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Defekt verursacht werden.

Kontaktinformationen:

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Niederlande
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics ist Teil des Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM



Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	P.21
Belangrijke instructies	P.21
Inhoud van de verpakking	P.22
Technische omschrijving	P.22
Technische specificaties	P.23
Installatie en bediening	P.24
Milieu	P.28
Garantie	P.28

INLEIDING

De BCX38 batterij voor de CoolX 38 koelbox is lid van de Pro-User Electronics familie van geavanceerde mobiele koelboxen. Met de BCX38 batterij van Pro-User Electronics kunt u uw producten onderweg koelen en invriezen zonder externe voeding. Als bonus hebben we 2 USB-poorten ingebouwd die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld uw navigatiesysteem, mobiele telefoon, tablet of ander USB-apparaat van stroom te voorzien of op te laden.

We hebben tal van kwaliteitscontrolemaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw product in topconditie aankomt en naar tevredenheid werkt.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES



Lees en volg de veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvuldig. Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot ernstige ongevallen met materiële schade, ernstig of zelfs dodelijk letsel. Als het apparaat aan een andere gebruiker wordt doorgegeven, moeten deze instructies ook worden doorgegeven.

Pro-User Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste montage of aansluiting, gebruik van beschadigde of gewijzigde producten, gebruik voor andere dan de beschreven doeleinden en in het bijzonder niet-naleving van deze instructies.

Algemeen:

- De batterij moet volledig zijn opgeladen voordat u deze in het apparaat installeert en gebruikt.
- Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product alleen zoals bedoeld en voor de doeleinden beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na het openen van de verpakking alle onderdelen op zichtbare schade. Als u schade heeft geconstateerd, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat heeft gekocht.
- Het apparaat moet altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond worden geplaatst.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Het apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Stel de batterij niet bloot aan regen.
- Wanneer u de batterij weggooit, houd deze dan uit de buurt van vuur om ongelukken te voorkomen en breng de batterij naar de daarvoor bestemde plaats.
- Opladen, ontladen en bewaren bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. Als u batterijen gebruikt of bewaart bij een temperatuur onder of boven de toegestane bedrijfs- of bewaar temperatuur van de batterij, wordt de levensduur van de batterij verkort.
- Gebruik de batterij niet voor apparaten met een vermogen van meer dan 100 W. In geval van overbelasting schakelt de batterij automatisch de stroom uit, wat de gebruikstijd beïnvloedt.
- De batterij moet volledig worden opgeladen voordat deze wordt opgeborgen. Bij langdurige opslag moet de batterij minstens om de drie maanden volledig worden opgeladen. Na langdurige opslag moet de batterij meerdere malen worden opgeladen en ontladen voordat hij weer in gebruik wordt genomen, om de volledige capaciteit te bereiken.


INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x BCX38 batterij voor koelbox CoolX 38
- 1x Oplader
- 1x Gerbuiksaanwijzing

TECHNISCHE OMSCHRIJVING



- 1) Aan/uit schakelaar
- 2) USB uitgang QC3.0
- 3) Laadstatusindicator (SOC)
- 4) USB uitgang QC3.0
- 5) Laad ingang


TECHNISCHE OMSCHRIJVING**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Ingang DC zonnepaneel	Max. 28V / Max. 10A
Ingang DC spanning	12V- 24V DC
Vermogen batterij	13 Ah
Nominale spanning	14.4V
Maximale laadspanning	16.8V DC
Maximale laadstroom	3A
USB-uitgang	5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
Aanbevolen capaciteit zonnepaneel	100W
Input acculader	100V - 240V AC
Gebruiksduur batterij ECO-modus koeling	+/- 8 uren
Gebruiksduur batterij ECO-modus invriezen	+/- 4 uren


INSTALLATIE & BEDIENING

Batterij montage:


1) Verwijderen de schroeven




2) Verwijder de afdekplaat




3) Zet de schroeven terug




4) Druk de batterij in de CoolX 38



5) Druk op de hendel voor het verwijderen/terugplaatsen van de batterij om ervoor te zorgen dat de batterij op zijn plaats zit.



6) De batterij verwijderen: trek de hendel voor het verwijderen/terugplaatsen van de batterij naar buiten en verwijder de batterij uit de CoolX 38 aan de achterkant.



Opties voor het opladen en de stroomvoorziening van de koelbox

- 1) De DC-aansluiting van het apparaat wordt aangesloten op een externe stroombron om stroom te leveren en de accu op te laden.
 - Wanneer de koeler wordt aangesloten op de AC100-240V stroomvoorziening via de net-adapter of op de stroomvoorziening van de auto via de DC-kabel, begint de koeler te koelen terwijl de accu wordt opgeladen (alleen wanneer de bedrijfsstroom van de koeler minder dan 3,5A is, wordt het laadproces van de accu gestart) en knippert het accu-pictogram op het scherm van de koeler om de laadstatus aan te geven; wanneer het accupictogram stopt met knipperen, betekent dit dat het laadproces is voltooid of dat de accu volledig is opgeladen.
- 2) De voeding van het zonnepaneel in de koeler wordt aangesloten op het zonnepaneel (optioneel als het zonnepaneel hiermee is uitgerust) om het apparaat van stroom te voorzien en op te laden.
 - Wanneer de koeler is aangesloten op het zonnepaneel, moet u ervoor zorgen dat de batterij goed in de koeler is geplaatst; anders werkt de koeler niet normaal.
 - Het zonnepaneel kan alleen de batterij in de koeler opladen, maar kan de koeler niet alleen van stroom voorzien. Als de batterij wordt opgeladen, knippert het batterijpictogram op het scherm van de koeler om de laadstatus aan te geven; als het batterijpictogram stopt met knipperen, betekent dit dat het opladen is voltooid of dat de batterij volledig is opgeladen.
 - De maximale uitgangsspanning van het zonnepaneel mag niet hoger zijn dan 28V en de maximale stroomsterkte niet hoger dan 10A; anders kan de controller van de koeler beschadigd raken en kan de koeler uitvallen. Zonnepanelen van DC18V 100W/200W worden aanbevolen.
 - Wanneer het zonnepaneel wordt gebruikt om de koeler op te laden, moet de koeler op een koele plaats worden bewaard en tegen zonlicht worden beschermd om oververhitting van de koeler te voorkomen, wat tot storingen kan leiden.
- 3) De batterij wordt apart opgeladen
 - Wanneer de batterij afzonderlijk wordt opgeladen, knippert het SOC-lampje van de batterij om de oplaadstatus aan te geven; wanneer het SOC-lampje stopt met knipperen en alle indicatielampjes branden, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen.
 - Wanneer u de batterijlader gebruikt om de batterij afzonderlijk op te laden, moet de door dit bedrijf aangewezen lader worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Wanneer u de batterij voor het eerst gebruikt, moet deze worden ingeschakeld. Houd de batterijschakelaar 2 seconden ingedrukt, de batterij-indicator licht op om aan te geven dat de batterij is ingeschakeld.
- De batterij moet opnieuw worden opgeladen nadat hij lange tijd niet is gebruikt, zodat er voldoende SOC is voordat hij de koelbox van stroom voorziet.
- Een te lage omgevingstemperatuur (onder 0° C) tast de capaciteit van de batterij aan.
- Laadbescherming: het laadtemperatuurbereik van dit product is 5-45° C. Wanneer de laadtemperatuur lager is dan 3° C of hoger dan 47° C, stopt het systeem automatisch met laden; wanneer de temperatuur hoger is dan 5° C, wordt het laadproces en de werking van het systeem hersteld.
- Uitgangsbescherming: het uitgangstemperatuurbereik van dit product is ingesteld op 0-45° C. Wanneer de temperatuur lager is dan -15° C of hoger dan 63° C, wordt de uitgang gestopt, en het systeem stopt automatisch met ontladen en herstelt de uitgang pas wanneer de temperatuur 0° C bereikt.
- Laad de batterij volledig op voordat u hem opbergt, laad dit product om de drie maanden op en bewaar hem op een koele, droge plaats bij een opslagtemperatuur tussen -20° C en 45° C.
- Als de batterijspanning laag is en de koelbox automatisch uitschakelt, laad de batterij dan tijdig op.
- Back-up power: de lithium batterij dient als UPS en zorgt ervoor dat de koelbox goed kan werken, zelfs wanneer deze is losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- Wanneer de batterij of de koelbox lange tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de batterij uit. Houd de batterijschakelaar 2 seconden ingedrukt, de batterij-indicator gaat uit.
- Wanneer de batterij op de koelbox is geïnstalleerd en is aangesloten op de DC12/24 of het zonnepaneel, kunt u, als u het opladen van de batterij wilt versnellen, de koelbox uitschakelen of de koelmodus wijzigen in de ECO-modus.
- Het is niet toegestaan de koelbox en de accu tegelijkertijd van stroom te voorzien via de DC12/24V en het zonnepaneel! Anders zullen zowel de koelbox als de accu ernstig beschadigd raken en kunt u zelfs persoonlijk letsel oplopen.

Economische stroomvoorziening door batterij

- Koelen en opladen vóór vertrek: Voor vertrek wordt aanbevolen de accu volledig op te laden en de koelkast voor koeling vooraf te starten. Voordat u de lithiumbatterij voor de stroomvoorziening gebruikt, moet u eten en drinken in de koelbox zetten en afkoelen tot de juiste temperatuur, zodat de koelbox zo lang mogelijk stroom krijgt en energie wordt bespaard bij buitenactiviteiten.
- Verander de werkingsmodus van de koelbox in de ECO-modus.
- Wanneer de koelbox op batterijvoeding werkt en de foutcode ER1 op het scherm van de koelbox verschijnt, betekent dit dat het batterijvermogen te laag is en dat de batterij de koelbox niet kan laten werken.

Factoren die de levensduur van de batterij beïnvloeden

- Ontkoppelen van de batterij: De batterijuitgang kan worden losgekoppeld door de batterij te verwijderen of de batterijschakelaar uit te zetten (2 seconden indrukken), om zelfontlading te voorkomen. Dit apparaat kan worden gebruikt met een adapter die is aangesloten op een huishoudelijk stopcontact of een voertuigvoeding wanneer er geen batterij beschikbaar is. Opmerking: als de batterij langer dan een maand niet wordt gebruikt, moet deze van tevoren volledig worden opgeladen.
- Laden, uitgangsontlading en opslag bij een temperatuur tussen -20 en 45 ° C. Gebruik of opslag van de batterij bij een temperatuur lager of hoger dan de toegestane bedrijfs- of opslagtemperatuur van de batterij zal leiden tot een verkorting van de levensduur van de batterij.
- Gebruik de batterij niet voor apparaten met een vermogen van meer dan 100 W. In geval van oververmogen zal de batterij automatisch de uitvoer stoppen, wat de werkingsduur zal beïnvloeden.
- De batterij moet volledig worden opgeladen voordat deze wordt opgeborgen. Bij langdurige opslag van de batterij moet deze minimaal om de drie maanden volledig worden opgeladen. Na langdurige opslag moet de batterij, om zijn volledige capaciteit te bereiken, verscheidene keren worden opgeladen en ontladen voordat hij weer in gebruik wordt genomen.

MILIEU



Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.

GARANTIE

Pro-User Electronics garandeert dit product voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop aan de oorspronkelijke koper. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie dekt alleen fabricage- en materiaalfouten. Voor service onder de garantie dient u het apparaat samen met uw aankoopbewijs terug te sturen naar de plaats van aankoop of een erkende Pro-User Electronics dealer. De garantie vervalt indien het product is beschadigd of niet is gebruikt zoals beschreven in deze handleiding. De garantie vervalt indien een niet-geautoriseerde reparatie is uitgevoerd. Pro-User Electronics geeft geen andere expliciete of impliciete garantie. Pro-User Electronics is alleen verantwoordelijk voor reparatie of vervanging van het defecte product en is niet verantwoordelijk voor gevolgschade of ongemak veroorzaakt door het defect.

Contactgegevens:

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Nederland
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics is onderdeel van Tradekar House of Leisure Brands.

WWW.PRO-USER.COM



Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit.

CONTENU

Introduction	P.30
Instructions importantes	P.30
Contenu de l'emballage	P.31
Description technique	P.31
Spécifications techniques	P.32
Installation & fonctionnement	P.33
Environnement	P.37
Garantie	P.37

INTRODUCTION

La batterie BCX38 pour la glacière CoolX 38 fait partie de la famille des glacières mobiles avancées de Pro-User Electronics. Avec la batterie BCX38 de Pro-User Electronics, vous pouvez refroidir et congeler vos produits en déplacement sans alimentation externe. En prime, nous avons inclus 2 ports USB que vous pouvez utiliser pour alimenter ou charger, par exemple, votre système de navigation, votre téléphone portable, votre tablette ou tout autre appareil USB.

Nous avons pris de nombreuses mesures de contrôle de la qualité pour nous assurer que votre produit arrive en parfait état et qu'il fonctionne à votre satisfaction.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES



Lisez et suivez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des accidents graves avec des dommages matériels, des blessures graves ou même mortelles. Si l'appareil est transmis à un autre utilisateur, ces instructions doivent également être transmises.

Pro-User Electronics décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant d'un montage ou d'un raccordement incorrect, de l'utilisation de produits endommagés ou modifiés, d'une utilisation à d'autres fins que celles décrites et, en particulier, du non-respect de ces instructions.

Généralités :

- La batterie doit être complètement chargée avant d'être installée et utilisée dans l'appareil.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Tenir le produit hors de portée des enfants.
- N'utilisez le produit que conformément à sa destination et aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que toutes les pièces ne présentent pas de dommages visibles. Si vous constatez des dommages, contactez l'entreprise où vous avez acheté l'appareil.
- L'appareil doit toujours être placé sur une surface plane, stable et sèche.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- L'appareil ne convient pas à un usage commercial.
- N'exposez pas la batterie à la pluie.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, éloignez-la du feu afin d'éviter les accidents et déposez-la dans un endroit approprié.
- Chargez, déchargez et stockez la batterie à une température comprise entre -20 et 45 °C. L'utilisation ou le stockage des piles à des températures inférieures ou supérieures à la température de fonctionnement ou de stockage admissible de la pile réduira la durée de vie de la pile.
- N'utilisez pas la batterie pour des appareils d'une puissance supérieure à 100 W. En cas de surcharge, la batterie s'éteint automatiquement, ce qui réduit la durée d'utilisation.
- La batterie doit être complètement chargée avant d'être stockée. Pour un stockage à long terme, la batterie doit être complètement chargée au moins tous les trois mois. Après un stockage de longue durée, la batterie doit être chargée et déchargée plusieurs fois avant d'être réutilisée pour atteindre sa pleine capacité.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x Batterie BCX38 pour la glacière CoolX 38
- 1x Chargeur
- 1x Mode d'emploi

DESCRIPTION TECHNIQUE



- 1) Interrupteur marche/arrêt
- 2) Sortie USB QC3.0
- 3) Indicateur d'état de charge (SOC)
- 4) Sortie USB QC3.0
- 5) Entrée de charge


DESCRIPTION TECHNIQUE**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Panneau solaire DC d'entrée	Max. 28V / Max. 10A
Tension DC d'entrée	12V- 24V DC
Puissance de la batterie	13 Ah
Tension nominale	14.4V
Tension de charge maximale	16.8V DC
Courant de charge maximum	3A
Sortie USB	5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
Capacité recommandée du panneau solaire	100W
Entrée du chargeur de batterie	100V - 240V AC
Durée de fonctionnement de la batterie Mode ECO Refroidissement	+/- 8 heures
Durée de fonctionnement de la batterie Mode ECO Congélation	+/- 4 heures


INSTALLATION & FONCTIONNEMENT

Montage de la batterie:


1) Retirer les vis




2) Retirer la plaque de recouvrement




3) Remplacer les vis




4) Insérer la batterie dans le CoolX 38



5) Appuyez sur le levier de retrait/
remplacement de la batterie pour vous
assurer que la batterie est en place.



6) Retrait de la batterie : tirez le levier de
retrait/remplacement de la batterie et
retirez la batterie du CoolX 38 à l'arrière.



6)

Options de chargement et d'alimentation de la glacière

- 1) Le connecteur DC de l'appareil est relié à une source d'alimentation externe pour fournir de l'énergie et charger la batterie.
 - Lorsque la glacière est connectée à l'alimentation AC100-240V via l'adaptateur secteur ou à l'alimentation de la voiture via le câble DC, la glacière commence à refroidir pendant que la batterie est chargée (le processus de charge de la batterie ne démarre que lorsque le courant de fonctionnement de la glacière est inférieur à 3,5A) et l'icône de la batterie clignote sur l'écran de la glacière pour indiquer l'état de la charge ; lorsque l'icône de la batterie cesse de clignoter, cela signifie que le processus de charge est terminé ou que la batterie est entièrement chargée.

- 2) L'alimentation du panneau solaire de la glacière est connectée au panneau solaire (optionnel si le panneau solaire en est équipé) pour alimenter et charger l'unité.
 - Lorsque la glacière est connectée au panneau solaire, assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans la glacière ; dans le cas contraire, la glacière ne fonctionnera pas normalement.
 - Le panneau solaire peut uniquement charger la batterie de la fontaine, mais ne peut pas alimenter la fontaine seule. Lorsque la batterie est en cours de charge, l'icône de la batterie clignote sur l'écran de la glacière pour indiquer l'état de charge ; lorsque l'icône de la batterie cesse de clignoter, cela signifie que la charge est terminée ou que la batterie est entièrement chargée.
 - La tension de sortie maximale du panneau solaire ne doit pas dépasser 28V et le courant maximal ne doit pas excéder 10A ; dans le cas contraire, le contrôleur de la glacière peut être endommagé et la glacière peut tomber en panne. Les panneaux solaires DC18V 100W/200W sont recommandés.
 - Lorsque le panneau solaire est utilisé pour charger la glacière, celle-ci doit être conservée dans un endroit frais et protégée des rayons du soleil afin d'éviter toute surchauffe de la glacière, ce qui pourrait entraîner des dysfonctionnements.

- 3) Chargement de la batterie séparément
 - Lorsque la batterie est chargée séparément, le voyant SOC de la batterie clignote pour indiquer l'état de charge ; lorsque le voyant SOC cesse de clignoter et que tous les voyants sont allumés, cela signifie que la batterie est entièrement chargée.
 - Lorsque vous utilisez le chargeur de batterie pour charger la batterie séparément, vous devez utiliser le chargeur désigné par cette société.

Précautions d'emploi

- Lors de la première utilisation, la batterie doit être mise sous tension. Appuyez sur l'interrupteur de la batterie et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ; le voyant de la batterie s'allume pour indiquer que la batterie est sous tension.
- La batterie doit être rechargée après une longue période d'inutilisation afin de garantir un niveau de charge suffisant avant d'alimenter la glacière.
- Une température ambiante trop basse (inférieure à 0°C) affecte la capacité de la batterie.
- Protection de la charge : la plage de température de charge de ce produit est comprise entre 5 et 45° C. Lorsque la température de charge est inférieure à 3° C ou supérieure à 47° C, le système arrête automatiquement la charge ; lorsque la température est supérieure à 5° C, le processus de charge et le fonctionnement du système sont rétablis.
- Protection de la sortie : la plage de température de sortie de ce produit est fixée à 0-45° C. Lorsque la température est inférieure à -15° C ou supérieure à 63° C, la sortie est arrêtée, et le système arrête automatiquement la décharge et ne rétablit la sortie que lorsque la température atteint 0° C.
- Chargez complètement la batterie avant de la ranger, rechargez ce produit tous les trois mois et rangez-le dans un endroit frais et sec à une température de stockage comprise entre -20° C et 45° C.
- Si la tension de la batterie est faible et que la glacière s'éteint automatiquement, rechargez la batterie à temps.
- Alimentation de secours : la batterie au lithium sert d'onduleur et garantit le bon fonctionnement de la glacière même lorsqu'elle est déconnectée de l'alimentation électrique.
- Lorsque la batterie ou la glacière n'est pas utilisée pendant une longue période, éteignez la batterie. Appuyez sur l'interrupteur de la batterie et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant de la batterie s'éteint.
- Lorsque la batterie est installée sur la fontaine et connectée au DC12/24 ou au panneau solaire, si vous souhaitez accélérer le chargement de la batterie, vous pouvez éteindre la fontaine ou changer le mode de refroidissement en mode ECO.
- Il n'est pas permis d'alimenter simultanément la glacière et la batterie via le DC12/24V et le panneau solaire ! Dans le cas contraire, la glacière et la batterie seront sérieusement endommagées et vous risquez même de vous blesser.

Alimentation économique par batterie

- Refroidissement et chargement avant le départ : avant le départ, il est recommandé de charger complètement la batterie et de démarrer le réfrigérateur pour le refroidissement. Avant d'utiliser la batterie au lithium pour l'alimentation, mettez les aliments et les boissons dans la glacière et faites-les refroidir à la bonne température, afin que la glacière soit alimentée le plus longtemps possible et que l'énergie soit économisée pendant les activités de plein air.
- Passez le mode de fonctionnement de la glacière en mode ECO.
- Lorsque la glacière fonctionne sur batterie et que le code d'erreur ER1 s'affiche sur l'écran de la glacière, cela signifie que la batterie est trop faible et qu'elle ne peut pas faire fonctionner la glacière.

Facteurs affectant la durée de vie de la batterie

- Déconnexion de la batterie : la sortie de la batterie peut être déconnectée en retirant la batterie ou en désactivant l'interrupteur de la batterie (appuyer pendant 2 secondes) pour éviter l'autodécharge. Cet appareil peut être utilisé avec un adaptateur branché sur une prise de courant domestique ou sur l'alimentation d'un véhicule lorsque la batterie n'est pas disponible. Remarque : si la batterie n'est pas utilisée pendant plus d'un mois, il convient de la charger complètement au préalable.
- Chargez, déchargez et stockez la batterie à une température comprise entre -20 et 45°C. L'utilisation ou le stockage de la batterie à une température inférieure ou supérieure à la température de fonctionnement ou de stockage autorisée pour la batterie entraînera une réduction de la durée de vie de la batterie.
- N'utilisez pas la batterie pour des appareils d'une puissance supérieure à 100 W. En cas de surpuissance, la batterie cessera automatiquement de fonctionner, ce qui affectera la durée de fonctionnement.
- La batterie doit être complètement chargée avant d'être stockée. Si la batterie est stockée pendant de longues périodes, elle doit être complètement chargée au moins tous les trois mois. Après un stockage de longue durée, pour atteindre sa pleine capacité, la batterie doit être chargée et déchargée plusieurs fois avant d'être réutilisée.

ENVIRONNEMENT



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

GARANTIE

Pro-User Electronics garantit ce produit pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat à l'acheteur original. La garantie n'est pas transférable. La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et de matériaux. Pour obtenir un service de garantie, veuillez retourner l'appareil au lieu d'achat ou au revendeur agréé de Pro-User Electronics, accompagné de votre preuve d'achat. La garantie est annulée si le produit a été endommagé ou n'a pas été utilisé comme décrit dans ce manuel. La garantie est annulée si une réparation non autorisée a été effectuée. Pro-User Electronics n'offre aucune autre garantie, explicite ou implicite. Pro-User Electronics n'est responsable que de la réparation ou du remplacement du produit défectueux et n'est pas responsable des dommages indirects ou des inconvénients causés par le défaut.

Informations de contact :

Tradekar Benelux BV
Ohmweg 1
4104 BM Culemborg
Les Pays-Bas
+31(0)345470990
Info@tradekar.com

Pro-User Electronics fait partie de Tradekar House of Leisure Brands.

WWW.PRO-USER.COM

CE



PRO ELECTRONICS® **USER**